FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	504-1080	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque vitrocéramique SARO, 2 zones, gamme 600 Line, modèle de table EVC26

GTIN	4017337067657
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable AISI 304 ; (plaques en vitrocéramique) verre de sécurité
- Plaques de cuisson infrarouges, chauffage rapide, jusqu'à 300 °C max.
- 2 plaques de cuisson : 1 x 1,8 kW, 1 x 2,5 kW, réglables séparément
- Conception modulable (barrettes de raccordement disponibles en option)
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - triphasé - 4,3 kW
- Dimensions extérieures : L 400 x P 600 x H 270 / 460 mm (cheminée comprise)
- Poids (net/brut) : 21 / 23 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Plaque vitrocéramique SARO, 2 zones, gamme 600 Line, modèle de table EVC26

GTIN	4017337067657
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Nettoyer soigneusement l'appareil avant la première utilisation et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et des produits d'entretien adaptés aux surfaces en vitrocéramique ; n'utilisez pas de produits abrasifs.
- Nettoyez régulièrement les plaques de cuisson et assurez-vous qu'elles ne présentent aucun résidu afin de garantir un transfert de chaleur optimal.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.
- Nettoyez le verre de sécurité uniquement avec un chiffon doux et humide et un produit nettoyant doux afin d'éviter les rayures.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.