FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	700-4720	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Pont thermique SARO 1 600 mm

GTIN	4017337047406
ORIGINE	Bulgarie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable,
- 2 éléments chauffants
- Sans fiche Schuco !
- Câble d'alimentation d'environ 2 m de long
- Raccordement par un électricien qualifié
- Temps de chauffe : environ 7 minutes
- Poids (net/brut) : 22,2 / 25 kg
- Dimensions : L 1 600 x P 400 x H 400
- Raccordement : 230 V - 50 Hz - 0,8 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	700-4720	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	Pont thermique SARO 1 600 mm

GTIN	4017337047406
ORIGINE	Bulgarie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Avant la première utilisation, assurez-vous que tous les composants sont complets et en bon état. En cas de dommages visibles, n'utilisez pas l'appareil et contactez le revendeur.
- L'appareil ne doit être raccordé que par un électricien qualifié, car il est livré sans prise.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les radiateurs en céramique, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure.
- Le pont thermique est exclusivement destiné à maintenir les aliments au chaud. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des dommages ou des accidents.
- La distance minimale par rapport aux murs et à tout autre matériau sensible ou inflammable doit être d'au moins 30 cm.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements humides ni à l'extérieur en cas de pluie.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide imprégné de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, d'éponges à récurer ou de nettoyeurs haute pression.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié, écrasé ou endommagé. En cas de dommages au câble, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien agréé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Lors de la première mise en service, une odeur peut se dégager, mais elle disparaîtra rapidement.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil n'est pas conçu pour supporter des liquides ou des objets lourds posés sur sa partie supérieure.
- L'interrupteur principal doit toujours rester accessible afin de pouvoir éteindre rapidement l'appareil en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.