**SOFRACA**
**SOCIETE FRANCO-HELVETICA**
**SAS au capital de 45700 euros**
**T é l é p h o n e : 01 64 48 90 00 (+33)**
**T é l é c o p i e : 01 64 48 67 50 (+33)**
**RCS EVRY B 552 057 499 -APE 297A**
**IDENTIFICATION CEE FR 38 552 057 499**
**SIRET 552 057 499 00022**

# MODE D'EMPLOI

| Référence | Désignation du produit | | Voltage | Puissance | Courant absorbé |
|---|---|---|---|---|---|
| 19052 | Gaufrier Express | 2 FERS (24 alvéoles) | 230 V | 3600 W | 15.6 A |
| 19122 | Snaky Gaufre | 2 FERS (28 alvéoles) | 230 V | 3600 W | 15.6 A |
| 19032 | Gaufrier Foraine Electrique | 2 FERS | 230 V | 3600 W | 15.6 A |

## Installation / précaution d'emploi

-Brancher votre appareil par un électricien spécialisé.
-Installer l'appareil sur un plan stable
-Le brancher en s'assurant que le voltage correspond à la plaque de firme
-Vérifier que l'installation électrique soit bien aux normes en vigueurs.
-Si cet appareil doit être mis prés d'un mur, d'une cloison etc... Ceux ci doivent être faits d'un matériau approprié respectant les règles de sécurité c'est-à-dire : bon isolant thermique, non combustible... Une attention toute spéciale étant accordée aux règlements de prévention des incendies.

## Emploi

Préchauffer l'appareil pendant 15 minutes
Il se peut qu'une légère fumée sorte de l'appareil, il n'y a aucun danger, cette fumée se dissipe sous 10/15 minutes maximum. Graisser la plaque avec un chiffon enduit d'huile et faire chauffer à feu doux. Recommencer deux ou trois fois dès que les plaques sont sèches. Vos plaques sont maintenant « culottées », vous pouvez donc commencer à préparer vos crèpes. Si la plaque colle c'est que les plaques ne sont pas assez grasses.

Recette des gaufres :

Aliments nécessaires : -1 kg de farine
- 8 œufs : Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les jaunes à la farine
- 400 Gr d'huile
- 30 Gr de sucre
- 10 Gr de sel
- 1 Litre de lait entier
- ½ Litre d'eau
- Parfum de votre choix- volume à déduire de ½ litre d'eau

Mélanger le tout au batteur ou au mixer (vitesse lente). Monter les blancs en neige. Ajouter 4 paquets de levure chimique et verser les blancs dans le mélange. Laisser reposer une ½ heure à 1 heure. Remélanger le tout au fouet.

## Entretien

**Avant tout entretient ou nettoyage, s'assurer que la prise soit bien débranchée**

Avant toute opération d'entretien, laissez refroidir complètement votre appareil et le débrancher. Nettoyez régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle et d'une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne nettoyez pas votre appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager.

**Le nettoyage doit être effectué à la fin de chaque utilisation en observant les normes d'hygiène et de sécurité de la machine**
Il est conseillé de ne jamais utilisé des produits chimiques non alimentaires, abrasif ou corrosifs. Ne pas utiliser des ustensiles pouvant endommager ou compromettre la sécurité sous le profil hygiénique.

## Maintenance

-**TOUTE INTERVENTION DOIT ÊTRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL AGREE**

## Sécurité

### 1/ Informations générales

**Toutes les opérations d'installation et d'entretien doivent être faites par un professionnel qualifié et autorisé par le constructeur, ce dernier décline toute responsabilité en se qui concerne une mauvaise installation ou une falsification.**

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE**

Bien que, étant conforme aux qualités requises en matière de sécurité prévues par les normes en vigueurs, la machine peut constituer un danger si :

-elle doit être utilisée dans un but et dans des conditions différentes de celle prévues par le constructeur
-il y a négligence des prescriptions prévues pour : installation-mise en marche-mode d'emploi-entretien.

### 2/ Caractéristiques de sécurité

**DANS LE BUT DE PREVENIR CERTAINES CONDITIONS DE DANGER ET/OU CERTAINES POSSIBILITES DE BLESSURES D'ORIGINE HYGIENIQUE OU CAUSEES PAR : COURANT ELECTRIQUE, ORGANES MECANIQUES OU INCENDIE, IL FAUT :**

a/ Tenir en ordre le lieu de travaille. Le désordre peut provoquer le danger d'un accident
b/ Evaluer les conditions de l'environnement. Ne pas utiliser la machine dans un endroit humide, mouillé ou non suffisamment éclairé, à proximité de liquide inflammables ou de gaz.
c/ Eloigner les enfants ou les personnes non préposées. Ne pas leur permettre de s'approcher de la machine ou du lieu de travail.
d/ Utiliser la machine dans la limites de sa puissance et seulement pour l'utilisation consentie.
e/ Avoir une tenue adéquate. Ne pas utiliser de vêtements amples ou d'accessoires pouvant se prendre dans la machine lors de son fonctionnement
Utiliser des chaussures antidérapantes.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, utiliser des gants et se couvrir les cheveux avec un filet.
f/ Protéger le câble d'alimentation. Débrancher correctement le câble. Ne pas l'exposer à une température élevée, ne pas mettre en contact avec l'eau, des solvants, des angles coupants.
g/ Respecter les positions de sécurité
h/ Rester attentif lors de l'utilisation de la machine.
i/ Avant chaque opération de nettoyage, d'entretien ou de déplacement de la machine, ne pas oublier de débrancher la machine de la prise.

j/ Faire réparer la machine par un professionnel qualifié. Les réparations doivent être exécutées uniquement par des personnes qualifiées, et qui utilisent des pièces de rechange originales.
k/ Respecter les normes de sécurité au niveau de l'installation électrique (multiprises, câbles électriques …)
l/ Controller que la machine ne soit pas endommagée : avant d'utiliser la machine, contrôler attentivement l'efficacité des dispositifs de sécurité. Vérifier que : les parties mobiles ne soient pas bloquées, qu'il n'y ait pas d'éléments endommagés, que toutes les conditions qui pourraient influencer le bon fonctionnement de la machine soient optimales.

**NE PAS RESPECTER CES REGLES PEUT PROVOQUER UN DANGER POUR L'UTILISATEUR**

## Garantie

**La garantie est de 1 an à partir de la date de facture installateur**

Pendant cette période, les détails qui pour des raisons bien évaluées et sans équivoque s'avèrent de fabrication défectueuse, sauf les parties électriques et celle exposées à l'usure, seront remplacés ou réparés.
La garantie exclue les frais d'envoi et le cout de la main-d'œuvre.
La garantie n'est plus valable dans les cas où les dommages ont été provoqué par : le transport, un entretien négligé ou incorrecte, un manque de compétences de la part des ouvriers, une falsification, une réparation effectuée par des personnes non autorisées ou une négligence en ce qui concerne les prescriptions de ce manuel.
Aucune compensation ne sera accordée de la part du constructeur en ce qui concerne les dommages directs ou indirects durant le temps ou la machine restera inactive pour cause de : attente de réparation, panne …

## Service Après-vente

**Pour la demande de pièces de rechange, s'adresser au revendeur**

## Démolition de la machine

En cas de démantèlement et/ou démolition de la machine, les détails qui la composent ne présentent aucun degré de danger qui pourrait exiger des précautions particulières. Pour faciliter les opérations de recyclage de matériaux, il faut séparer de la machine toutes les parties qui composent l'installation électrique et les composants thermoplastiques.