FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	172-2040	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Friteuse SARO
Modèle PROFRI 44

GTIN	4017337172405
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167920

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Cuve arrondie et amovible avec zone froide
- Réglage continu de la température
- Les éléments chauffants amovibles permettent un nettoyage facile
- Thermostat de sécurité
- Dimensions, poignées latérales comprises
- Poids (net/brut) : 7 / 8 kg
- Dimensions : L 435 x P 430 x H 310
- Capacité : 2 x 4 litres
- Plage de température : 0 / +180 °C
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 2 x 2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Friteuse SARO** **Modèle PROFRI 44**

GTIN	4017337172405
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167920

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, plane et antidérapante.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement la cuve et le panier à friture afin d'éliminer tout résidu d'huile industrielle.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de 230 V avec mise à la terre ; n'utilisez ni rallonge ni adaptateur.
- Avant utilisation, vérifiez que l'huile atteint le niveau minimum indiqué par les repères.
- Ne mélangez pas différents types d'huile ou de graisse afin d'éviter tout débordement dangereux.
- Ne déplacez pas et n'inclinez pas l'appareil pendant son fonctionnement afin d'éviter tout déversement d'huile chaude.
- N'éteignez jamais de la graisse ou de l'huile chaude avec de l'eau ; en cas d'incendie, étouffez les flammes à l'aide d'un chiffon humide.
- Après utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs ; nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Filtrez régulièrement l'huile et nettoyez soigneusement la cuve pour éliminer les résidus alimentaires et prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Ne confiez l'utilisation de l'appareil qu'à du personnel formé ayant lu les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Tenez les enfants éloignés de l'appareil et ne les laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.