FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	172-3012	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Bain-marie SARO
Modèle BM 210

GTIN	4017337172412
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Pour 1 bac GN 1/1 ou 2 x 1/2 ou 3 x 1/3
- Profondeur des bacs GN jusqu'à 200 mm
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Bord supérieur sans soudure
- Cuve intérieure emboutie
- Thermostat réglable et voyant de contrôle
- Poids (net/brut) : 7 / 10 kg
- Dimensions : L 345 x P 545 x H 290
- Plage de température : 0 / +100 °C
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	172-3012	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Bain-marie SARO** **Modèle BM 210**

GTIN	4017337172412
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil à l'eau chaude avec un détergent doux, puis séchez toutes les surfaces.
- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, sèche et antidérapante.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne remplissez l'appareil qu'avec la quantité d'eau indiquée (2,5 cm minimum, 5 cm maximum).
- Utilisez exclusivement des récipients GN d'une profondeur maximale de 200 mm.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes ; veillez à ne pas vous brûler.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces humides afin d'éviter tout court-circuit ou dommage.
- N'utilisez jamais d'adaptateur ni de rallonge.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil du secteur et contactez votre revendeur spécialisé.
- Avant tout nettoyage, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir complètement.
- N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de produits nettoyants agressifs afin d'éviter tout dommage.
- Utilisez l'appareil uniquement pour maintenir les aliments au chaud ; toute utilisation abusive peut causer des dommages.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil.
- En cas de dommages au câble d'alimentation ou à l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.