FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	172-3035	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson SARO
Modèle FRY TOP 760

GTIN	4017337172788
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Plaque de cuisson lisse (L 830 x P 400 mm)
- 3 zones de cuisson
- Pare-éclaboussures en acier inoxydable sur trois côtés
- Bac à graisse amovible
- Poids (net/brut) : 45 / 51 kg
- Plage de température : 0 / +300 °C
- Dimensions : L 845 x P 500 x H 245 mm
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - 9 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	172-3035	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson SARO** **Modèle FRY TOP 760**

GTIN	4017337172788
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'appareil doit être installé sur une surface stable, sèche et antidérapante.
- Avant l'installation, vérifiez que les caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique correspondent à la tension du réseau.
- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Installez l'appareil dans une pièce bien ventilée ; veillez à ce que les parois soient résistantes à la chaleur ou respectez une distance minimale de 3 cm.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et faites-le fonctionner pendant 30 minutes à température maximale sans aliments.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées et le protéger des intempéries.
- Débrancher l'appareil du secteur après utilisation ou avant de le nettoyer.
- Faire remplacer immédiatement les câbles endommagés par du personnel qualifié.
- Tenir les enfants à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute utilisation inappropriée.
- Avertissement : risque de brûlure dû aux surfaces chaudes ; ne pas les toucher pendant et après le fonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez l'appareil et contactez un technicien qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.