FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	175-1005	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Marmite à soupe et à buffet SARO Modèle SKZ-12

GTIN	4017337175109
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (cuve intérieure et couvercle) acier inoxydable
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
- Régulateur d'énergie EGO et voyant de contrôle
- Tableau magnétique inclus pour un marquage personnalisé
- Couvercle à emboîter et à poser
- Poids (net/brut) : 4,7 / 6 kg
- Dimensions : L 341 x P 341 x H 366
- Capacité : 10 litres
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,4 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	175-1005	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Marmite à soupe et à buffet SARO Modèle SKZ-12**

GTIN	4017337175109
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Placez l'appareil uniquement sur une surface stable, résistante à la chaleur et horizontale.
- Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant avec mise à la terre et correspondant à la tension indiquée (230 V).
- Avant de mettre l'appareil en marche, versez 0,6 litre d'eau dans la cuve afin d'éviter un chauffage à sec.
- La température maximale de l'appareil est d'environ 95 °C – risque de brûlure au contact des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Vérifier régulièrement que le câble n'est pas endommagé et, si nécessaire, le faire remplacer par un professionnel.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides ; il y a un risque d'électrocution.
- Après chaque utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Nettoyez les différentes pièces à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit vaisselle courant.
- La marmite est exclusivement destinée à maintenir au chaud des plats préchauffés, et non à les réchauffer.
- En cas de dommages ou de dysfonctionnements, ne continuez pas à utiliser l'appareil.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.