saro Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	175-1700	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Bain-marie SARO
Modèle WT 150

GTIN	4017337067527
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Pour 1 bac GN 1/1 ou 2 x 1/2 ou 3 x 1/3
- Profondeur des bacs GN jusqu'à 150 mm
- Avec robinet de vidange
- Bord supérieur sans soudure
- Cuve intérieure emboutie
- Thermostat réglable et voyant de contrôle
- Faible consommation et longue durée de vie
- Plage de température : 0 / +93 °C
- Alimentation : 220 - 240 V - 50 Hz - 1,2 kW
- Dimensions, robinet de vidange compris : L 338 x P 600 x H 243 mm
- Dimensions de la cuve : L 306 x P 507 x H 150 mm
- Poids (net/brut) : 8 / 9 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Bain-marie SARO** **Modèle WT 150**

GTIN	4017337067527
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil à l'eau chaude avec un détergent doux et séchez toutes les surfaces.
- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, sèche et antidérapante.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne remplissez l'appareil qu'avec la quantité d'eau indiquée (2,5 cm minimum, 5 cm maximum).
- Utilisez exclusivement des récipients GN d'une profondeur maximale de 150 mm.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes ; veillez à ne pas vous brûler.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces humides afin d'éviter tout court-circuit ou dommage.
- N'utilisez jamais d'adaptateur ni de rallonge.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil du secteur et contactez votre revendeur spécialisé.
- Avant tout nettoyage, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir complètement.
- N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de produits nettoyants agressifs afin d'éviter tout dommage.
- Utilisez l'appareil uniquement pour maintenir les aliments au chaud ; toute utilisation abusive peut causer des dommages.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil.
- En cas de dommages au câble d'alimentation ou à l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.