FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	213-7105	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson SARO
Modèle COMO

GTIN	4017337214310
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Plaque de cuisson : 2/3 lisse et 1/3 rainurée, chromée dure
- 2 zones de cuisson
- Pare-éclaboussures
- Bac à graisse amovible
- Thermostat de sécurité
- Dimensions : extérieures : L 720 x P 460 x H 240 mm, plaque de cuisson : L 688 x P 410 mm
- Poids (net/brut) : 32 / 34 kg
- Plage de température : 50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3,5 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	213-7105	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson SARO Modèle COMO**

GTIN	4017337214310
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- N’utilisez l’appareil que sur une surface stable, résistante à la chaleur et horizontale.
- Avant le branchement, assurez-vous que l’alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique (230 V / 50 Hz).
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez pas et ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Pendant et après son fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes – risque de brûlure.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de matériaux ou de liquides inflammables et respectez une distance minimale de 50 mm de tous les côtés.
- Avant le nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou chlorés.
- Ne versez pas d'eau froide ni de glace sur les surfaces chaudes afin d'éviter les contraintes dans le matériau et tout dommage.
- Retirez régulièrement l'excès de graisse et d'huile du bac de récupération et nettoyez-le.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Confiez les réparations et l'entretien uniquement à du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.