FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	27-3006	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Essoreuse à salade SARO Modèle ES-200

GTIN	4017337071647
ORIGINE	Espagne
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84386000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier et panier d'égouttage) acier inoxydable ; (couvercle) polypropylène
- Sur roulettes avec freins
- Dimensions du panier : 372 mm x 465 mm
- Capacité par cycle (salades en feuilles) : 10 - 15 kg
- Minuterie : réglable entre 60, 120 et 180 secondes
- Rendement horaire : 240 - 720 kg
- Deux vitesses : 350 tr/min et 900 tr/min
- Alimentation : 230 V - 50 - 60 Hz - 0,55 kW
- Dimensions : L 540 x P 750 x H 815 mm
- Poids (net/brut) : 52 / 59 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	27-3006	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Essoreuse à salade SARO** **Modèle ES-200**

GTIN	4017337071647
ORIGINE	Espagne
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84386000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'essoreuse à salade est exclusivement destinée à une utilisation dans les cuisines professionnelles et doit être installée sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Avant la mise en service, assurez-vous que l'appareil est correctement monté et que tous les câbles sont en bon état.
- La tension d'alimentation doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se tenir à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les pièces mobiles peuvent causer des blessures. Le couvercle doit toujours rester fermé pendant l'utilisation.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout court-circuit et tout dommage aux composants électriques.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et assurez-vous que toutes les pièces sont à l'arrêt.
- L'essoreuse à salade est exclusivement destinée à l'essorage des salades vertes. Toute autre utilisation peut causer des dommages ou compromettre la sécurité.
- Le panier d'égouttage ne doit pas être surchargé. La quantité maximale par cycle est de 5 à 8 kg de salades vertes.
- Les réparations et les travaux d'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé agréé. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Pendant le fonctionnement, aucun corps étranger ni outil ne doit pénétrer dans l'appareil afin d'éviter tout dommage ou accident.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière appropriée et conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- L'appareil doit être régulièrement contrôlé et nettoyé afin de respecter les normes d'hygiène et de prolonger sa durée de vie.
- Si l'appareil émet des bruits ou des vibrations inhabituels, arrêtez immédiatement son fonctionnement et prévenez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.