saro
Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	27-4190	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Machine à polir les couverts SARO Modèle BERTA

GTIN	4017337070398
ORIGINE	Espagne
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84609000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Sèche, polit et élimine les taches de calcaire après le nettoyage de manière entièrement automatique
- Voyant lumineux indiquant le remplacement des granulés
- Voyant lumineux indiquant le remplacement de la lampe UVC
- Cadence horaire : 8 000 pièces
- Granulés de polissage (28-3500) disponibles en option
- Raccordement : 230 V - 50 Hz - monophasé (5,2 A) - 1,2 kW
- Dimensions : L 630 x P 693 (800) x H 783 mm
- Poids (net/brut) : 130 / 140 kg
- Puissance du moteur : 0,3 kW
- Puissance de la résistance : 0,9 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	27-4190	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Machine à polir les couverts SARO Modèle BERTA**

GTIN	4017337070398
ORIGINE	Espagne
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84609000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez pas et ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- La machine est équipée d'un rayonnement UV-C destiné à la désinfection. Le contact direct avec le rayonnement UV-C peut être nocif pour la peau et les yeux – soyez prudent lors de la manipulation des caches.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement le fonctionnement.
- Avant le nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide et un produit nettoyant doux ; ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- Ne remplacer les granulés ou les lampes UV-C que conformément aux indications du fabricant ; respecter les consignes de sécurité.
- Confiez tous les travaux d'entretien et de réparation exclusivement à du personnel qualifié.
- L'appareil est exclusivement destiné au séchage et au polissage des couverts ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.