FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	282-3080	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuiseur à riz électrique SARO Modèle RICO

GTIN	4017337282111
ORIGINE	Taïwan
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et couvercle) acier inoxydable, poli miroir
- Cuve avec revêtement antiadhésif
- Cuve amovible
- Deux voyants lumineux : cuisson et maintien au chaud
- Réglage pour la cuisson automatique ou le maintien au chaud
- Pour environ 4,2 litres de riz
- Avec gobelet doseur et cuillère à riz
- Poids (net/brut) : 5,1 / 6,5 kg
- Dimensions : L 420 x P 420 x H 300
- Capacité : 9,9 litres
- Plage de température : +30 / +90 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,7 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	282-3080	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Cuiseur à riz électrique SARO** **Modèle RICO**

GTIN	4017337282111
ORIGINE	Taïwan
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Utilisez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez pas et ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Pendant la cuisson, il existe un risque de brûlure et d'ébouillantage dû à la vapeur chaude et aux surfaces chaudes – soyez prudent lorsque vous manipulez le couvercle et le récipient intérieur.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche sans contenu afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant son utilisation.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide et la cuve intérieure antiadhésive avec un détergent doux.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou métalliques dans la cuve intérieure afin de ne pas endommager le revêtement.
- Portez toujours des gants de protection lorsque vous retirez le récipient intérieur afin d'éviter toute brûlure.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- L'appareil est exclusivement destiné à la cuisson et au maintien au chaud du riz ; toute autre utilisation peut causer des dommages.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.