FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	298-1015	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Sèche-mains à grande vitesse SARO
Modèle SARMA

GTIN	4017337298129
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85163300

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : plastique
- Commande sans contact
- Sèche les mains en 5 à 10 secondes
- Vitesse de l'air : 110 m/s
- Sèche au choix à l'air chaud ou à l'air froid
- Commandé par processeur, avec écran LED et éclairage
- Filtre hygiénique, filtre jusqu'à 99 % des germes présents dans le flux d'air
- Poids (net/brut) : 8,5 / 10,4 kg
- Dimensions : L 300 x P 250 x H 680 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,4 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	298-1015	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Sèche-mains à grande vitesse SARO Modèle SARMA**

GTIN	4017337298129
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85163300

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Le sèche-mains doit être mis à la terre conformément à la réglementation locale. Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un choc électrique et des blessures graves.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil de manière inappropriée.
- Pendant l'installation et l'entretien, le sèche-mains doit être débranché du secteur.
- Une distance de sécurité suffisante doit être respectée entre le sèche-mains et les sources d'eau (par exemple, les lavabos).
- Les entrées et sorties d’air ne doivent pas être obstruées ni recouvertes.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l’utiliser.
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux et une solution nettoyante douce ; l’eau ou les produits nettoyants agressifs ne doivent pas pénétrer dans l’appareil.
- Les réparations et les travaux d’entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- Le sèche-mains est exclusivement destiné à un usage intérieur et au séchage des mains ; toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- Dans les zones à forte humidité ou en cas d’humidité, l’utilisation d’un disjoncteur différentiel (disjoncteur FI) est obligatoire.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.