# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 317-2190 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Machine à café SARO**
**Modèle S48T**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071708 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 84198120 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier thermolaqué, noir ; (porte-filtre) acier inoxydable
- Avec 4 carafes en verre de 1,8 L, pour environ 4 x 12 tasses
- Temps d'infusion : environ 5 min.
- Température d'infusion : environ 93 - 96 °C
- Protection contre le fonctionnement à sec
- 2 plaques d'infusion/de maintien au chaud en bas, 2 surfaces de maintien au chaud en haut
- Deux machines à café en un seul appareil, avec 2 câbles d'alimentation équipés chacun d'une fiche Schuko, à brancher séparément sur des circuits électriques différents
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz – 2 x 2,060 kW
- Dimensions : L 400 x P 413 x H 425 mm
- Poids (net/brut) : 12,1 / 15,1 kg



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 317-2190 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Machine à café SARO**<br>**Modèle S48T** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071708 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 84198120 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez ni ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de brûlures par la vapeur chaude et les liquides chauds – soyez prudent lorsque vous manipulez les couvercles, les robinets et les récipients.
- Pendant le fonctionnement, veillez toujours à ce que le niveau d'eau atteigne le repère « Min » afin d'éviter tout fonctionnement à sec.
- Ne pas dépasser le repère « Max » lors du remplissage du réservoir afin d'éviter tout débordement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation.
- L'appareil ne doit pas être posé sur une surface chaude ni utilisé à proximité de flammes nues.
- Avant tout nettoyage, éteindre l'appareil, débrancher la prise et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- L'appareil doit être détartré régulièrement, en fonction de la dureté de l'eau et de son utilisation, afin de garantir un fonctionnement optimal.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*