FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	323-2112	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur de stockage SARO - noir, modèle HK 200 B V2

GTIN	4017337055586
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier thermolaqué, noir ;
 (intérieur) plastique, blanc
- Porte verrouillable
- Sens d'ouverture de la porte réversible
- 3 grilles réglables en hauteur
- Régulation numérique de la température (Copeland)
- Refroidissement statique avec ventilateur de circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : -2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,120 kW
- Grilles : 2x L 505 x P 415 mm + 1x L 505 x P 225 mm
- Capacité (brute/nette) : 129 / 66 litres
- Dimensions extérieures : L 600 x P 585 x H 855 mm
- Poids (net/brut) : 44 / 58 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : A (échelle de A+++ à E)

Saro Gastro-Products GmbH · Sandbahn 6
46446 Emmerich am Rhein · Germany
Management: Dominique de Charry, Aloys de Charry

www.saro.de · info@saro.de
Tel. +49 2822-92580

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Réfrigérateur de stockage SARO - noir, modèle HK 200 B V2

GTIN	4017337055586
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance.
- Ne stockez pas de substances inflammables, explosives ou chimiques dans l'appareil.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau ; risque de court-circuit et d'électrocution.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter le revendeur spécialisé.
- Ne pas placer d'aliments chauds ou de liquides non couverts dans l'appareil afin d'éviter tout problème de condensation ou de givrage.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine homologués pour l'appareil.
- Ne procédez au nettoyage que lorsque l'appareil est éteint et débranché du secteur.
- L'appareil est exclusivement destiné au stockage et à la réfrigération des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après une coupure de courant ou un débranchement momentané de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.