FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	323-3108	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Congélateur de boulangerie SARO Modèle B 800 BT

GTIN	4017337036608
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418102099



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et intérieur) acier inoxydable
- Porte à fermeture automatique, verrouillable
- Avec 10 rails de guidage
- Pour des grilles de L 600 x P 800 mm (ou 2 x L 600 x P 400 mm)
- Livraison sans grilles/tôles
- Éclairage intérieur
- Cadre de porte chauffé pour éviter la condensation
- Régulation numérique de la température (Copeland)
- Isolation : 65 mm
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : -18 / -22 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,675 kW
- Capacité (brute/nette) : 852 / 534 litres
- Dimensions intérieures : L 624 x P 861,5 x H 1 410 mm
- Dimensions extérieures : L 740 x P 990 x H 2 010 mm
- Poids (net/brut) : 160 / 170 kg
- Réfrigérant : R290
- Classe d'efficacité énergétique : D (échelle de A+++ à G) pour la classe climatique 5 -> Appareil haute performance !

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	323-3108	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Congélateur de boulangerie SARO** **Modèle B 800 BT**

GTIN	4017337036608
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418102099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable et horizontale.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni s'en servir de manière inappropriée.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Après le transport de l'appareil, celui-ci doit rester en position verticale pendant au moins 24 heures avant d'être mis en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur, exposé à la lumière directe du soleil ou dans des pièces humides.
- Pour garantir une ventilation suffisante, respecter un espace d'au moins 10 cm par rapport à la paroi arrière et de 30 cm vers le haut.
- La zone de ventilation doit toujours être exempte de poussière et d'obstacles afin de garantir une puissance de refroidissement optimale.
- Le fluide frigorigène est inflammable : évitez impérativement tout endommagement du circuit de refroidissement et, en cas de fuite, aérez bien la pièce. Évitez les flammes nues ou la formation d'étincelles.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur spécialisé.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil se dégivrer complètement.
- Le nettoyage des ailettes du condenseur doit être effectué régulièrement afin d'éliminer les dépôts de poussière et de préserver l'efficacité de l'appareil.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.