FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	323-3146	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Rehausse réfrigérée SARO avec couvercle - 1/3 GN, modèle VRX 1800 S/S

GTIN	4017337037025
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier, couvercle rabattable) acier inoxydable
- Pour 8 bacs GN 1/3 d'une profondeur maximale de 150 mm
- Livré sans bacs GN
- Filtre facile à nettoyer grâce à la porte de service
- Évaporateur isolé par mousse
- Contrôle numérique de la température (Copeland)
- Refroidissement statique
- Plage de température : +2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,150 kW
- Dimensions extérieures : L 1 800 x P 395 x H 280 mm
- 4 pieds réglables en hauteur
- Poids (net/brut) : 32,5 / 42,5 kg
- Réfrigérant : R600a

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Rehausse réfrigérée SARO avec couvercle - 1/3 GN, modèle VRX 1800 S/S

GTIN	4017337037025
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable et horizontale.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, sous l'exposition directe au soleil ou dans des pièces humides.
- Après le transport de l'appareil, laissez-le reposer au moins 5 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les fentes d'aération et la zone autour de l'appareil doivent rester dégagées afin d'assurer une circulation d'air suffisante et d'éviter toute surchauffe.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; évitez impérativement tout endommagement du circuit de refroidissement. En cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans l'eau ; risque de court-circuit et d'électrocution.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni s'en servir de manière inappropriée.
- N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés ; leur remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la réfrigération et à la conservation des aliments ; toute utilisation abusive peut causer des dommages et annuler la garantie.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le revendeur.
- Les réparations et les travaux d'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.