FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	323-4200	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur de bar SARO à 2 portes, modèle BC 2100

GTIN	4017337062683
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier thermolaqué, noir ; (intérieur) métal léger
- 2 portes à fermeture automatique, sens d'ouverture non réversible
- 4 clayettes réglables en hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Régulation numérique de la température (Copeland)
- Isolation : 40 mm
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : +2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,320 kW
- Grilles : 4 x L 430 x P 395 mm
- Capacité (brute/nette) : 350 / 226 litres
- Dimensions intérieures : L 1 082 x P 415 x H 720 mm
- Dimensions extérieures : L 1 462 x P 513 x H 860 mm
- Poids (net/brut) : 89 / 111 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : C (échelle de A+++ à E)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Réfrigérateur de bar SARO à 2 portes, modèle BC 2100**

GTIN	4017337062683
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été fortement incliné, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe et un refroidissement inefficace.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité de celui-ci sans surveillance.
- Ne stockez aucune substance inflammable, explosive ou chimique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez la fiche secteur et laissez-le refroidir complètement.
- N'ouvrez les portes et les tiroirs que le temps nécessaire afin de minimiser les pertes d'énergie.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine homologués pour l'appareil.
- Ne placez pas d'aliments chauds ou de liquides non couverts dans l'appareil afin d'éviter tout problème de condensation ou de givrage.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Après une coupure de courant ou un débranchement momentané de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre revendeur spécialisé.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.