FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	325-21751	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Refroidisseur de lait SARO avec porte entièrement vitrée Modèle DELO

GTIN	4017337069422
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) plastique, noir ; (porte) mousse, noire avec façade en verre ; (intérieur) ABS, blanc
- Porte avec écran tactile et affichage de la température, verrouillable
- Appareil d'appoint pour machines à café, destiné au refroidissement continu du lait
- Volume utile de 6,5 L ou compatible avec des récipients à lait de 3,8 L
- Orifices de passage de tuyau sur 2 côtés pour s'adapter à la position d'installation
- Avec capteur de niveau et de température du lait
- Contrôle numérique de la température, écran de commande en haut du boîtier
- Plage de température : 0 / +4 °C
- Système de refroidissement par circulation d'air avec ventilateur CC à l'intérieur pour la circulation de l'air
- Ventilateur de condenseur séparé (CC, dans le socle) pour l'évacuation de la chaleur
- Dégivrage automatique
- 4 pieds noirs réglables + 4 pieds de rechange supplémentaires de H 45 mm
- Alimentation : 230 - 240 V - 50 Hz - 0,039 kW
- Dimensions intérieures : L 150 x P 153 x H 286 mm
- Dimensions : L 220 x P 385 x H 430 mm
- Poids (net/brut) : 11,5 / 14,5 kg
- Réfrigérant : R600a

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	325-21751	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Refroidisseur de lait SARO avec porte entièrement vitrée Modèle DELO**

GTIN	4017337069422
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Le refroidisseur de lait est spécialement conçu pour le stockage du lait dans des environnements professionnels, tels que les cafés ou les restaurants. Il doit être utilisé exclusivement à cette fin.
- L'appareil doit être installé sur une surface stable, horizontale et antidérapante, à l'écart de toute source de chaleur telle que des radiateurs, des fours ou de la lumière directe du soleil.
- Avant la mise en service, assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique et qu'une prise de courant avec mise à la terre est utilisée.
- Une ventilation suffisante doit être assurée en respectant un écart d'au moins 10 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur. Les fentes d'aération ne doivent pas être recouvertes ni obstruées.
- L'appareil ne doit pas être incliné à plus de 45° ni transporté. Après le transport, il est nécessaire de laisser l'appareil au repos pendant au moins 24 heures avant de le mettre en service.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni jouer à proximité.
- Aucune substance facilement inflammable ou explosive ne doit être stockée ou utilisée à proximité de l'appareil.
- Tous les travaux sur le circuit de refroidissement, le condenseur ou les composants électroniques doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- Les réparations et les travaux d'entretien doivent être effectués avec des pièces de rechange d'origine afin de garantir la sécurité de fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des pièces humides ou à l'extérieur afin d'éviter tout court-circuit ou dommage.
- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Évitez les produits nettoyants abrasifs afin de ne pas endommager les surfaces.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d’inutilisation prolongée, éteignez l’appareil, débranchez la fiche secteur et laissez la porte ouverte afin que l’appareil puisse sécher complètement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l’utilisation et prévenez du personnel qualifié.
- Éliminez les matériaux d’emballage en toute sécurité, car ils peuvent présenter un risque d’étouffement pour les enfants.
- Après une coupure de courant ou le débranchement de la fiche, l'appareil doit rester déconnecté du secteur pendant au moins 5 minutes avant d'être remis en service.
- L'appareil ne dispose pas de bouton marche/arrêt et est commandé via la fiche secteur.
- Veillez à ne pas endommager la porte vitrée afin d'éviter tout risque de blessure.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.