FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	325-2255	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur à boissons SARO étroit, noir, modèle DK 134 PRO ROUND

GTIN	4017337071654
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier thermolaqué, noir,
 (intérieur) revêtement PCM, noir, (cadre de porte) plastique, noir
- Porte vitrée avec poignée encastrée, double vitrage, à fermeture automatique, verrouillable
- Double vitrage, fermeture automatique, verrouillable
- Éclairage LED : 2 x LED (4,8 watts), commutables séparément
- 6 clayettes, noires, réglables en hauteur, avec étiquettes de prix, L 308 x P 273 mm
- Régulation analogique de la température
- Refroidissement statique avec ventilateur de circulation d'air
- Ventilateur de condensateur séparé (dans le fond), pour l'évacuation de la chaleur
- Dégivrage automatique
- 4 pieds réglables
- Plage de température : +2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,115 kW
- Capacité (brute/nette) : 150 / 130 litres
- Dimensions intérieures : L 325 x P 343 x H 1 405 mm
- Dimensions extérieures : L 403 x P 439 x H 1 790 mm
- Poids (net/brut) : 68 / 77 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : C (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Réfrigérateur à boissons SARO étroit, noir, modèle DK 134 PRO ROUND**

GTIN	4017337071654
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418108099

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Après le transport ou si l'appareil a été incliné à plus de 45 degrés, laissez-le en position verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche, afin d'éviter tout dommage au circuit de refroidissement.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées afin de garantir une circulation d'air et un refroidissement optimaux.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne stockez pas de substances inflammables, explosives ou chimiques à l'intérieur de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez pas dans des liquides afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'électrocution.
- Ne placez pas d'aliments chauds ou de liquides non couverts dans l'appareil afin d'éviter tout problème de condensation ou de givrage.
- N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés ; leur remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- L'appareil est exclusivement destiné à la réfrigération et au stockage de boissons ou d'aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de détérioration du circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Après une coupure de courant ou le débranchement de la fiche secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil sous tension afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors du transport de l'appareil, veillez à ce que les pieds de support n'endommagent pas le câble d'alimentation.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Manipulez la porte vitrée avec précaution. Ne pas appuyer d'objets lourds contre la porte ni la heurter. En cas de fissures ou de dommages visibles, ne pas utiliser la porte et la faire remplacer immédiatement par du personnel qualifié.
- Pour le nettoyage, n'utiliser que des produits nettoyants doux et nettoyer le condenseur au moins une fois par mois afin d'éviter les dépôts de poussière.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.