FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	330-1127	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Vitrine à gâteaux SARO 360 litres, modèle FRANZISKA

GTIN	4017337047567
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : partie inférieure du boîtier en acier inoxydable, partie supérieure en verre
- Verre doublement trempé
- 4 clayettes en verre réglables en hauteur, chacune pivotant manuellement
- Porte (à fermeture automatique) et commandes d'un seul côté
- Clayettes en verre réglables
- Étagère pivotante manuellement
- Éclairage LED interne brillant sur 2 côtés, activable séparément
- Contrôle numérique de la température
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : +2 / +8 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,460 kW
- Étagères (en verre, rondes) : diamètre 530 mm
- 5 roulettes, dont 2 avec frein
- Capacité : 360 litres
- Dimensions extérieures : diamètre 680 x H 1 750 mm
- Poids (net/brut) : 50 / 140 kg
- Réfrigérant : R290
- Classe d'efficacité énergétique : C (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Vitrine à gâteaux SARO 360 litres, modèle FRANZISKA

GTIN	4017337047567
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, retirez entièrement tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Après le transport, laissez l'appareil en position verticale pendant au moins 12 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées afin de garantir une circulation d'air et un refroidissement optimaux.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Les bouteilles à forte teneur en alcool doivent être fermées hermétiquement et stockées en position verticale dans l'appareil.
- Les appareils électriques ou les sources de chaleur ne doivent pas être utilisés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Leur remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou réparation, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Nettoyez le joint de la porte uniquement à l'eau et assurez-vous qu'il reste intact afin d'éviter toute perte d'énergie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de détérioration du circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ni jouer à proximité.
- L'appareil est exclusivement destiné à la conservation des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Il est recommandé de faire nettoyer régulièrement le condenseur par un technicien qualifié afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Manipulez la vitrine avec précaution (verre fragile). Ne pas appuyer d'objets lourds contre elle ni la heurter.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.