saro Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	330-3185	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur de comptoir SARO Modèle LISBETH 120

GTIN	4017337068838
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (côtés, hublot) verre trempé, (cadre de porte) plastique
- Double vitrage sur les 4 côtés
- Porte coulissante en deux parties à l'arrière
- 2 clayettes réglables en hauteur, clayette supérieure : L 636 x P 335 mm,
  clayette inférieure : L 636 x P 367 mm
- Aération anti-buée
- Éclairage intérieur LED
- Régulation numérique de la température
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : 0 / +12 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,160 kW
- Capacité (brute) : 120 litres
- Dimensions extérieures : L 702 x P 568 x H 686 mm
- Poids (net/brut) : 57 / 60 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : C (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Réfrigérateur de comptoir SARO** **Modèle LISBETH 120**

GTIN	4017337068838
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, retirez entièrement tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Après le transport, laissez l'appareil en position verticale pendant au moins 12 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées afin de garantir une circulation d'air et un refroidissement optimaux.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Il est interdit d'utiliser des appareils électriques ou des sources de chaleur à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Les câbles ou fiches endommagés ne doivent pas être utilisés. Tout remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou réparation, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de détérioration du circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ni jouer à proximité.
- L'appareil est exclusivement destiné à la conservation des denrées alimentaires ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Manipulez la vitrine avec précaution (verre fragile). Ne pas appuyer d'objets lourds contre elle ni la heurter.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.