# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 330-3280 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Vitrine à gâteaux SARO**
**Modèle ELIZA**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337069125 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 8418501990 |




## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) plastique, noir
- Verre doublement trempé
- Carrousel à grilles à rotation électrique, activable séparément
- 4 étagères grillagées ⌀ 305 mm
- Porte à fermeture automatique
- 2 pieds, non réglables en hauteur
- Éclairage LED interne brillant sur 2 côtés
- Régulation numérique de la température
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : +2 / +12 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,190 kW
- Étagères grillagées, rondes : diamètre 305 mm
- Capacité : 73 litres
- Dimensions extérieures : L 504 x P 504 x H 1 060 mm
- Poids (net/brut) : 45 / 48 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : C (échelle de A à G)



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Vitrine à gâteaux SARO<br>Modèle ELIZA** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337069125 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 8418501990 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, retirez entièrement tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Après le transport, laissez l'appareil en position verticale pendant au moins 12 heures avant de le mettre en marche afin d'éviter tout dommage au circuit frigorifique.
- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées afin de garantir une circulation d'air et un refroidissement optimaux.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil.
- Les bouteilles à forte teneur en alcool doivent être fermées hermétiquement et stockées en position verticale dans l'appareil.
- Les appareils électriques ou les sources de chaleur ne doivent pas être utilisés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Leur remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou réparation, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Nettoyez le joint de la porte uniquement à l'eau et assurez-vous qu'il reste intact afin d'éviter toute perte d'énergie.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de détérioration du circuit de refroidissement, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ni jouer à proximité.
- L'appareil est exclusivement destiné à la conservation des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Il est recommandé de faire nettoyer régulièrement le condenseur par un technicien qualifié afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Manipulez la vitrine avec précaution (verre fragile). Ne pas appuyer d'objets lourds contre elle ni la heurter.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*