FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	330-3515	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Vitrine chauffante de comptoir SARO
Modèle SELF 125W

GTIN	4017337068975
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- 3 grilles à inclinaison réglable, chromées,
 L 636 x P 335 mm, L 636 x P 367 mm, L 636 x P 398 mm
- Éclairage intérieur LED en haut
- Régulateur de température réglable
- Portes coulissantes à l'avant et à l'arrière
- Plage de température : +30 / +90 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,10 kW
- Capacité (brute/nette) : 125 / 76 litres
- Dimensions intérieures : L 662 x P 462 x H 426 mm
- Dimensions extérieures : L 678 x P 568 x H 686 mm
- Poids (net/brut) : 36 / 38 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	330-3515	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Vitrine chauffante de comptoir SARO Modèle SELF 125W**

GTIN	4017337068975
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, retirez entièrement tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- S'assurer que les fentes d'aération et les éléments chauffants ne sont pas obstrués afin de garantir une répartition optimale de la chaleur.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de matériaux facilement inflammables ni exposé à des courants d'air directs.
- L'appareil est exclusivement destiné au stockage et à la présentation de plats chauds dans des récipients adaptés.
- Pendant son fonctionnement, les surfaces et l'intérieur de l'appareil peuvent devenir très chauds ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Il est interdit d'utiliser ou de stocker des appareils électriques ou des corps étrangers à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Les câbles ou fiches endommagés ne doivent pas être utilisés. Leur remplacement doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou réparation, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.