FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	330-3700	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Pont thermique SARO
Modèle ZOE

GTIN	4017337068715
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier thermolaqué, noir
- Avec protection anti-éclaboussures
- Régulation numérique de la température
- Répartition de la chaleur par plaque chauffante
- Éclairage halogène en haut
- Convient pour 1 bac GN 1/1, profondeur max. 65 mm (inclus dans la livraison)
- Plage de température : +30 / +90 °C
- Alimentation : 220 - 240 V - 50 Hz - 0,8 kW
- Dimensions extérieures : L 825 x P 660 x H 580 mm
- Poids (net/brut) : 27 / 30 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	330-3700	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Pont thermique SARO** **Modèle ZOE**

GTIN	4017337068715
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, tous les matériaux d'emballage et films de protection doivent être entièrement retirés.
- Les fentes d'aération et les éléments chauffants ne doivent pas être obstrués afin de garantir une répartition optimale de la chaleur.
- L'appareil est exclusivement destiné au maintien au chaud des aliments. Ne pas chauffer ni stocker d'autres matériaux.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces et les éléments chauffants peuvent devenir très chauds ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou rugueux.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Les câbles ou fiches endommagés ne doivent pas être utilisés. Leur remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou réparation, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.