FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	331-1155	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuisinière multifonction SARO gaz/électrique
Modèle TS95C61LNE noir

GTIN	4017337033317
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) noir
- 5 brûleurs à gaz : 1 x 1 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3 kW et 1 x brûleur pour wok de 4,25 kW
- Four électrique à convection extra-large de 115 litres
- Gril électrique : 1,8 kW
- Supports de casseroles en fonte
- Fonction minuterie
- Préréglé pour le gaz H, buses pour gaz propane fournies
- Comprend 1 plaque de cuisson avec grille d'insertion et 1 grille
- Classe d'efficacité énergétique : A (échelle de A+++ à D)
- Poids (net/brut) : 61 / 80 kg
- Dimensions : L 900 x P 600 x H 876/942 mm
- Dimensions intérieures : L 760 x P 470 x H 400 mm
- Plage de température : jusqu'à 280 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2,7 kW
- Plaque de cuisson : L 742 x P 390 mm
- Grille intermédiaire : L 653 x P 305 mm
- Grille : L 752 x P 400 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

25.07.2026

ARTICLE / MODÈLE	Cuisinière multifonction SARO gaz/électrique Modèle TS95C61LNE noir

GTIN	4017337033317
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil uniquement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les pièces accessibles, y compris le four et les brûleurs, peuvent devenir très chaudes. Il existe un risque de brûlure – soyez prudent lorsque vous les touchez.
- Si vous utilisez de l'huile ou de la graisse, ne les laissez jamais sans surveillance, car elles sont facilement inflammables.
- Assurez-vous que la ventilation de la pièce est conforme aux exigences. Une mauvaise ventilation peut entraîner une accumulation dangereuse de gaz.
- Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à intervenir pour l'installation et l'entretien de l'appareil.
- N'utilisez pas de sprays, de produits chimiques ou de substances inflammables à proximité de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur à vapeur ; cela peut entraîner un risque de court-circuit et d'électrocution.
- N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Leur remplacement doit être effectué par du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage, entretien ou en cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- L'appareil doit être installé de manière à être protégé contre tout risque de basculement.
- La vitre de protection, le cas échéant, doit être refroidie avant d'être fermée, sous peine de risque de bris.
- Lors de l'ouverture du four, détournez le visage et la tête de la porte afin d'éviter toute brûlure par la vapeur.
- Si vous détectez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet de gaz, aérez la pièce et évitez toute flamme nue.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.