FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	360-1305	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson à induction pour wok SARO Modèle CHIOS

GTIN	4017337072088
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166050

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (plaque de cuisson) vitrocéramique
- Plaque de cuisson à induction pour wok avec une zone de cuisson
- Zone de cuisson pour wok : Ø 280 mm
- Niveaux de chauffage : 0 - 12
- Commande par écran tactile
- Affichage LED des valeurs de température
- Protection électronique contre la surchauffe
- Livré sans prise
- Plage de température : de +60 °C à +240 °C
- Fonction de verrouillage de sécurité
- Raccordement : 380-420 V - 50 - 60 Hz - 5 kW
- Dimensions : L 400 x P 600 x H 155 mm
- Poids (net/brut) : 17,2 / 19,5 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson à induction pour wok SARO Modèle CHIOS**

GTIN	4017337072088
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166050

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés à l'induction.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Nettoyez régulièrement les entrées et sorties d'air afin d'assurer une circulation d'air optimale et d'éviter toute surchauffe.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.