FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	395-1038	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Mélangeur planétaire SARO
Modèle PR 10

GTIN	4017337395064
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84381090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier, thermolaqué (cuve, grille de protection) acier inoxydable
- Avec 3 accessoires de pétrissage (pale plate, fouet et crochet pétrisseur)
- Pour environ 3 kg de pâte
- 3 vitesses
- Cuve : Ø 244 x H 285 mm
- Poids (net/brut) : 60 / 69 kg
- Dimensions : L 445 x P 366 x H 645 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,45 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Mélangeur planétaire SARO Modèle PR 10**

GTIN	4017337395064
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84381090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, tenez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et tout objet tel qu'une cuillère ou une spatule à l'écart du bol et de l'accessoire de mélange.
- En cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un technicien qualifié.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Utilisez uniquement les accessoires de mélange fournis. L'utilisation de pièces non adaptées peut endommager l'appareil.
- Les dispositifs de sécurité de l'appareil, tels que la grille de protection, ne doivent pas être retirés ni altérés.
- La grille de protection ne doit pas être ouverte pendant le fonctionnement, car cela présente un risque de blessure.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou contenant de l'alcool afin de ne pas endommager les surfaces de l'appareil.
- L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et à la préparation d'aliments tels que la pâte, les œufs ou les crèmes. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Un cordon endommagé ne doit pas être utilisé.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant son fonctionnement. Débranchez toujours la fiche secteur avant de le transporter ou de le repositionner.
- Jetez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique ou le polystyrène hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.