FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	398-1035	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Distributeur de chocolat chaud SARO Modèle MILA 10

GTIN	4017337070787
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Pour réchauffer du cacao ou du lait
- Agitateur
- Récipient amovible de 10 litres
- Température réglable en continu (jusqu'à +85 °C)
- Protection contre la surchauffe
- Bac d'égouttage
- Alimentation : 230 V - monophasé - 50 Hz - 1 kW
- Dimensions : L 280 x P 410 x H 580 mm
- Poids (net/brut) : 8 / 10,2 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	398-1035	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Distributeur de chocolat chaud SARO Modèle MILA 10**

GTIN	4017337070787
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Placez l'appareil uniquement sur une surface stable, résistante à la chaleur et horizontale.
- Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant avec mise à la terre et correspondant à la tension indiquée (230 V).
- Vérifiez régulièrement que le câble n'est pas endommagé et, si nécessaire, faites-le remplacer par un professionnel.
- Pendant le fonctionnement, veillez à ce que les fentes d'aération restent exemptes de poussière et de saleté afin d'éviter toute surchauffe.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides afin d'éviter tout court-circuit ou dommage.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Lors du retrait du récipient, veillez à ne pas renverser de liquide chaud.
- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Ne nettoyez aucune pièce au lave-vaisselle ; utilisez plutôt un chiffon humide et tiède ainsi qu'un détergent doux.
- L'appareil est exclusivement destiné à chauffer du cacao, du lait et des liquides similaires.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.