FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	418-1031	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Hachoir à viande SARO
Modèle SORENTO

GTIN	4017337418923
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84385000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) métal léger, (vis sans fin) acier inoxydable
- Rendement : env. 100 kg/h
- Moteur de ventilation
- Protection contre la surchauffe
- Engrenage de précision
- Comprend une lame en croix en acier inoxydable, deux disques perforés (6 / 8 mm), un poussoir et une corne à saucisses
- Modèle robuste
- Poids (net/brut) : 18 / 24,6 kg
- Dimensions : L 500 x P 315 x H 550 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,55 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Hachoir à viande SARO Modèle SORENTO

GTIN	4017337418923
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84385000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Vérifiez que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Éloignez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et tout autre objet des pièces en rotation et de l'ouverture de remplissage – risque de blessure.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ni nettoyé au jet d'eau ; il existe un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Utilisez exclusivement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant afin d'éviter tout dommage à l'appareil.
- Les câbles ou pièces endommagés ne doivent pas être utilisés ; les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- La lame est très tranchante : portez des gants de protection adaptés lors du nettoyage ou du remplacement afin d'éviter toute coupure.
- L'appareil est exclusivement destiné à la transformation d'aliments tels que la viande ; toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur ou un technicien qualifié.
- Le nettoyage quotidien de l'appareil est vivement recommandé pour des raisons d'hygiène.
- Ne faites jamais passer le câble sur des arêtes vives et ne le placez jamais à proximité de surfaces chaudes.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- Ne mettez pas l'appareil en marche sans surveillance et évitez de le déplacer pendant son fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des surfaces chaudes afin d'éviter toute surchauffe ou tout dommage.
- Si le hachoir à viande est bloqué, utilisez la fonction de marche arrière et ne forcez pas pour faire avancer la viande.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.