
# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 418-2070 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|



## ARTICLE / MODÈLE

# SARO P100 Grille à frites de 10 mm

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337418220 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 84389000 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Poids (net/brut) : 0,4 / 0,7 kg



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 418-2070 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| ARTICLE / MODÈLE | SARO P100 Grille à frites de 10 mm |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337418220 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 84389000 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le disque afin d'éliminer tout résidu de fabrication.
- Le matériau (acier inoxydable/plastique) est adapté au contact alimentaire et compatible avec les machines appropriées.
- Utilisez les disques exclusivement avec les machines et modèles prévus à cet effet afin d'éviter tout dommage.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou rugueux.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart des disques afin d'éviter toute blessure.
- En cas de dommages visibles, de déformations ou de signes d'usure, ne pas utiliser le disque et le remplacer.
- Manipuler les couteaux et les arêtes tranchantes avec précaution ; porter des gants de protection lors du nettoyage ou du remplacement.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*