FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	418-3000	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

SARO Broyeur à glace Modèle EC 80

GTIN	4017337056903
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85094000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) fonte d'aluminium/plastique, noir ; (glissière à glace + couvercle) plastique, noir ; (récipient + lames) acier inoxydable
- Récipient de 3 litres avec couvercle rabattable
- Interrupteur magnétique sur le couvercle
- Capacité de production jusqu'à 120 kg/heure
- Compatible avec des récipients de récupération d'une hauteur maximale de 165 mm
- 4 pieds réglables, antidérapants
- Dimensions : L 314 x P 200 x H 535 mm
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 0,200 kW
- Poids (net/brut) : 5,4 / 7,1 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	418-3000	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**SARO Broyeur à glace Modèle EC 80**

GTIN	4017337056903
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85094000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les lames en rotation présentent un risque de blessure. Éloignez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et tout objet de l'ouverture de remplissage et des pièces mobiles.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez la fiche secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Le verrouillage de sécurité du couvercle ne doit pas être contourné ni altéré. Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans que le couvercle soit correctement mis en place.
- N'utilisez que les glaçons prévus à cet effet et n'introduisez aucun autre objet ou matériau dans le récipient.
- La lame est extrêmement tranchante. Portez des gants de protection adaptés lors du nettoyage ou du remplacement de la lame afin d'éviter toute coupure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- L'appareil est conçu exclusivement pour broyer des glaçons. Toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces extérieures de l'appareil peuvent devenir chaudes. Manipulez-le avec précaution.
- Après une coupure de courant ou une déconnexion du réseau électrique, attendez au moins 30 minutes avant de redémarrer l'appareil afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou à proximité de sources de chaleur et de matériaux inflammables.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.