FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-1015	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuisinière à gaz SARO avec soubassement ouvert Modèle E7/KUPG2BA

GTIN	4017337423033
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- 2 brûleurs à gaz : 1 x 4,5 kW (à l'arrière) et 1 x 7,5 kW (à l'avant)
- Flamme pilote préréglée pour le gaz H, buses pour gaz propane fournies
- Supports de casseroles émaillés en fonte
- Sécurité d'allumage
- Poids (net/brut) : 37 / 50 kg
- Dimensions : L 400 x P 700 x H 850 mm
- Raccordement : 1 x 4,5 kW + 1 x 7,5 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Cuisinière à gaz SARO avec soubassement ouvert Modèle E7/KUPG2BA

GTIN	4017337423033
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'asphyxie.
- Avant la première utilisation, tous les matériaux d'emballage et films de protection doivent être entièrement retirés.
- S'assurer que l'alimentation en gaz est correctement raccordée et contrôlée.
- En cas d'odeur de gaz, fermez immédiatement l'alimentation en gaz, aérez la pièce et évitez les flammes nues ainsi que les étincelles.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou rugueux.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression afin d'éviter d'endommager les conduites de gaz ou les mécanismes d'allumage.
- Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement les conduites de gaz et les raccords afin d'éviter les fuites.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour l'usage prévu, à savoir la préparation des aliments.
- Veiller à ce que l'appareil ne soit pas utilisé à proximité de matériaux facilement inflammables.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter du personnel qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.