# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 423-1135 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|



## ARTICLE / MODÈLE

# Cuiseur à pâtes au gaz SARO Modèle E7/KPG2V80

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337423279 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166090 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Robinets d'arrivée et de vidange intégrés
- Cuve arrondie
- Double fond
- Bac d'égouttage
- Système de trop-plein pour la séparation de l'amidon
- Thermostat de sécurité
- Flamme pilote
- Allumeur piézoélectrique
- Préréglé pour le gaz H, buses pour gaz propane fournies
- Les paniers doivent être commandés séparément (voir p. 165)
- Poids (net/brut) : 92 / 100 kg
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Capacité : 2 x 28 litres
- Plage de température : 40 / +100 °C
- Puissance : 22 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

| ARTICLE / MODÈLE | Cuiseur à pâtes au gaz SARO<br>Modèle E7/KPG2V80 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337423279 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 85166090 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- S'assurer que l'arrivée de gaz est correctement raccordée et que son étanchéité a été vérifiée.
- Avant la première utilisation, retirer tous les matériaux d'emballage et les films de protection, et nettoyer soigneusement la cuve de cuisson.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans eau dans la cuve de cuisson.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces et les éléments chauffants peuvent devenir très chauds ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- En cas d'odeur de gaz, fermez immédiatement l'arrivée de gaz, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues ainsi que les étincelles.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression afin d'éviter d'endommager les conduites de gaz ou les mécanismes d'allumage.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- En cas de non-utilisation prolongée, fermer le robinet d'arrêt de gaz, nettoyer l'appareil et le sécher.
- Il est recommandé de faire entretenir régulièrement les conduites de gaz et les systèmes d'allumage par du personnel qualifié.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- L'appareil est exclusivement destiné à la préparation des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*