FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-1245	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson électrique SARO avec socle ouvert, modèle E7/KTE2BAL

GTIN	4017337423491
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

´- Matériau : acier inoxydable
- 2 zones de cuisson réglables séparément
- Plaque de cuisson lisse
- Pare-éclaboussures en acier inoxydable sur trois côtés
- Thermostat de sécurité
- Bac à graisse amovible
- Poids (net/brut) : 90 / 95 kg
- Dimensions extérieures : L 800 x P 700 x H 850 mm, plaque de cuisson : 795 x P 530 mm
- Plage de température : 100 / +240 °C
- Raccordement : 400 V - 50 - 60 Hz - 10,8 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Plaque de cuisson électrique SARO avec socle ouvert, modèle E7/KTE2BAL

GTIN	4017337423491
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première mise en service, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages.
- Installez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Les ouvertures d'arrivée et d'évacuation d'air ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin de protéger les composants électriques.
- Vérifiez régulièrement les fentes d'aération et les conduits d'évacuation d'air afin de garantir un fonctionnement sûr.
- Laissez l'appareil refroidir après chaque utilisation et débranchez-le du secteur avant de le nettoyer.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.