FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-1403	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque vitrocéramique SARO, modèle de table E7/CVE2BB

GTIN	4017337044269
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Avec 2 zones de cuisson : 2 x 2,5 kW
- Plan de cuisson : 350 x 560 mm
- Plaque de cuisson Ø 230 mm (extérieur)
- Plaque de cuisson Ø 145 mm (intérieur)
- Poignées et boutons Cool-Grip en matériau résistant à la chaleur
- Poids (net/brut) : 25 / 27 kg
- Dimensions : L 400 x P 700 x H 270 mm
- Plage de température : +0/+300 °C
- Raccordement : 400 V - 50 - 60 Hz - 5 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	423-1403	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque vitrocéramique SARO, modèle de table E7/CVE2BB**

GTIN	4017337044269
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente aucun dommage visible. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages.
- Veiller à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- N'utiliser que des casseroles et poêles résistantes à la chaleur et adaptées aux plaques vitrocéramiques. Le fond de la casserole doit être propre, sec et plat.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs afin de ne pas endommager la surface.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et des produits adaptés à la vitrocéramique ; n'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne faites pas fonctionner la zone de cuisson à la puissance maximale sans casserole afin d'éviter toute surchauffe ou tout dommage.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.