# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 423-8200 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Cuisinière électrique SARO à base ouverte, 2 plaques**
**Modèle LQ / CQE2BA**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337062843 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166090 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- avec soubassement ouvert offrant un espace de rangement
- acier inoxydable robuste AISI 304
- 2 plaques électriques carrées de 300 x 300 mm d'une puissance de 4 kW chacune
- Dimensions : L 400 x P 900 x H 850 mm
- Poids (net/brut) : 50 / 60 kg
- Raccordement : 400 V, 8 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

| ARTICLE / MODÈLE | **Cuisinière électrique SARO à base ouverte, 2 plaques**<br>**Modèle LQ / CQE2BA** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337062843 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 85166090 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Nettoyer soigneusement l'appareil avant la première utilisation et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages.
- S'assurer que l'appareil est installé sur une surface stable, plane et résistante au feu.
- N'utiliser la cuisinière électrique que pour l'usage prévu dans le secteur de la restauration. Ne pas l'utiliser de manière inappropriée, par exemple pour chauffer des pièces.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces et les composants peuvent devenir chauds ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- L'appareil est équipé d'un thermostat de sécurité ; en cas de déclenchement, suivre les instructions et, en cas de problèmes récurrents, contacter un technicien qualifié.
- En cas de non-utilisation prolongée, nettoyer soigneusement l'appareil, le débrancher du secteur et laisser les parties ouvertes s'aérer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles, de dysfonctionnements ou de bruits inhabituels, arrêter immédiatement le fonctionnement et contacter un technicien qualifié.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*