FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-8405	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuiseur à pâtes au gaz SARO 2 x 40 litres
Modèle LQ / CPG2V80

GTIN	4017337062959
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable AISI 304 de haute qualité
- 2 cuves de 40 litres
- Pieds réglables en hauteur
- Flamme de veille
- Thermostat de sécurité
- Paniers à pâtes non fournis
- Dimensions : L 800 x P 900 x H 850 mm
- Poids (net/brut) : 105 / 120 kg
- Préréglé pour le gaz H, buses pour gaz propane incluses
- Puissance de raccordement : 30 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	423-8405	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Cuiseur à pâtes au gaz SARO 2 x 40 litres** **Modèle LQ / CPG2V80**

GTIN	4017337062959
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- S'assurer que l'arrivée de gaz est correctement raccordée et que son étanchéité a été vérifiée.
- Avant la première utilisation, retirer tous les matériaux d'emballage et les films de protection, et nettoyer soigneusement la cuve de cuisson.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans eau dans la cuve de cuisson.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces et les éléments chauffants peuvent devenir très chauds ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- En cas d'odeur de gaz, fermez immédiatement l'arrivée de gaz, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues ainsi que les étincelles.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression afin d'éviter d'endommager les conduites de gaz ou les mécanismes d'allumage.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- En cas de non-utilisation prolongée, fermer le robinet d'arrêt de gaz, nettoyer l'appareil et le sécher.
- Il est recommandé de faire entretenir régulièrement les conduites de gaz et les systèmes d'allumage par du personnel qualifié.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- L'appareil est exclusivement destiné à la préparation des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.