FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	437-1030	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Réfrigérateur de bar SARO à 3 portes, modèle BC 330

GTIN	4017337437061
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990



ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier thermolaqué, noir ; (intérieur) aluminium
- Portes à double vitrage, à fermeture automatique, verrouillables
- Sens d'ouverture des portes non réversible
- 6 grilles chromées réglables en hauteur
- Éclairage intérieur LED, commutable séparément
- Pieds réglables en hauteur
- Contrôle numérique de la température (Copeland)
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique
- Plage de température : +2 / +10 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,270 kW
- Grilles : 6 x L 500 x P 346 mm
- Capacité : 320 litres
- Dimensions extérieures : L 1 350 x P 520 x H 850 mm
- Poids (net/brut) : 88 / 90 kg
- Réfrigérant : R600a
- Classe d'efficacité énergétique : E (échelle de A à G)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Réfrigérateur de bar SARO à 3 portes, modèle BC 330**

GTIN	4017337437061
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8418501990

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Avant le branchement, assurez-vous que la tension du réseau correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Après un transport ou une inclinaison, l'appareil ne doit être mis en service qu'après 24 heures afin de permettre au fluide frigorigène de se stabiliser dans le compresseur.
- Pendant le fonctionnement, les ouvertures d'aération et le compresseur peuvent devenir chauds – risque de brûlure. Évitez tout contact.
- Ne stockez pas de substances inflammables, explosives ou chimiques dans l'appareil et ne les utilisez pas à proximité.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau ; risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Manipulez la porte vitrée avec précaution : elle est fragile. Ne posez pas d'objets contre la porte vitrée et ne la frappez pas.
- Les fentes d'aération doivent rester dégagées afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Le fluide frigorigène est inflammable ; en cas de fuite, aérez bien la pièce et évitez toute flamme nue.
- Ne placez pas d'objets lourds ou remplis de liquide sur l'appareil afin d'éviter tout dommage et toute infiltration de liquide à l'intérieur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur ou exposé à la lumière directe du soleil afin de ne pas nuire à sa performance de refroidissement.
- En cas de condensation à l'extérieur, essuyez-la avec un chiffon sec – ce phénomène est normal dans un climat chaud ou humide.
- Les réparations et les travaux d'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que les films plastiques et le polystyrène de manière sûre, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- Ne laissez les portes ouvertes que le temps nécessaire afin d'éviter les pertes d'énergie.
- L'appareil est exclusivement destiné au stockage et à la réfrigération de boissons et d'aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.