FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	440-1010	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Lave-vaisselle SARO modèle MARBURG

GTIN	4017337440030
ORIGINE	Grèce
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84221900

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et bras de lavage) acier inoxydable
- Porte à double paroi, hauteur 360 mm
- Avec 1 panier à verres, L 500 x P 500 x H 100 mm
- Avec 1 panier à couverts, L 110 x P 110 x H 130 mm
- Comprend 1 panier à assiettes, L 500 x P 500 x H 100 mm
- Réducteur de pression
- Pompe à détergent, pompe à produit de rinçage, pompe à lessive et filtre à impuretés
- Hauteur max. de la vaisselle : env. 335 mm
- Hauteur max. des verres : env. 325 mm
- Durée du cycle de lavage : 120 secondes
- Chauffe-eau : capacité 6 litres, résistance : 3,0 kW / 6,0 kW
- Réservoir : capacité 35 litres, résistance : 2,8 kW
- Poids (net/brut) : 59 / 60 kg
- Dimensions : L 570 x P 600 x H 830 mm
- Capacité : chauffe-eau : 6 / réservoir : 35 litres
- Raccordement : 230 V - 50 Hz - 3,6 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	440-1010	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Lave-vaisselle SARO modèle MARBURG**

GTIN	4017337440030
ORIGINE	Grèce
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84221900

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes – il existe un risque de brûlure.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteindre l'appareil, le débrancher du secteur et le laisser refroidir complètement.
- Le raccordement à l'eau doit être effectué par du personnel qualifié, conformément aux consignes de sécurité en vigueur.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Le tuyau d'évacuation ne doit pas être posé au-delà d'une certaine hauteur afin de garantir un fonctionnement correct.
- N'utilisez que des détergents et des produits de rinçage adaptés aux lave-vaisselle professionnels.
- N'introduisez pas d'objets tranchants ou pointus dans l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- Les fentes d'aération et les ouvertures d'évacuation de chaleur doivent rester dégagées à tout moment afin d'éviter toute surchauffe.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- Conservez le mode d'emploi à proximité de l'appareil afin qu'il soit accessible à tout moment.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.