FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2015	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuiseur à pâtes SARO 8 litres Modèle ASTI

GTIN	4017337070435
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- 4 paniers inclus, L 125 x P 115 x H 150 mm
- Avec robinet de vidange
- Thermostat de sécurité
- Plage de température : 0 / +110 °C
- Capacité : 8 litres
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3,15 kW
- Dimensions de la cuve : L 300 x P 240 x H 200 mm
- Dimensions : L 470 x P 550 x H 380 mm
- Poids (net/brut) : 6,9 / 8,3 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-2015	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Cuiseur à pâtes SARO 8 litres** **Modèle ASTI**

GTIN	4017337070435
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, l'eau et les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Le niveau d'eau dans le réservoir doit toujours se situer entre les repères MIN et MAX afin d'éviter tout dommage et tout accident.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme la cuisson de pâtes ou d'aliments similaires.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de la laine d'acier ou de produits nettoyants abrasifs afin de ne pas endommager les surfaces de l'appareil.
- Après utilisation, videz complètement l'eau afin d'éviter les dépôts et la corrosion.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Lors du transport, assurez-vous que l'appareil est entièrement vidé et bien calé afin d'éviter tout dommage.
- Respectez une distance minimale de 10 cm par rapport aux murs ou aux matériaux inflammables afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie.
- Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.