FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2025	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Friteuse SARO
Modèle EF10

GTIN	4017337070459
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516792000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Cuve arrondie avec zone froide
- Avec robinet de vidange
- Réglage continu de la température
- Élément chauffant amovible pour un nettoyage facile
- Thermostat de sécurité
- Plage de température : 0 / +190 °C
- Alimentation : 400 V - 50/60 Hz – 8,1 kW
- Capacité : 10 litres
- Dimensions : L 520 x P 333 x H 375 mm
- Poids (net/brut) : 11,8 / 13,5 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-2025	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Friteuse SARO** **Modèle EF10**

GTIN	4017337070459
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516792000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans un niveau d'huile suffisant ; maintenez toujours le niveau d'huile entre les repères MIN et MAX.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Ne stockez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- N'éteignez jamais les feux de graisse avec de l'eau ; utilisez un extincteur adapté.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.