FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2090	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Lampe chauffante flexible SARO Modèle CALIMA

GTIN	4017337070572
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85394900

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier thermolaqué noir
- 1 lampe infrarouge, blanche
- Douille : E 27
- Col de cygne orientable pour un positionnement optimal du rayonnement thermique
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - jusqu'à 0,25 kW
- Dimensions : L 203 x P 268 x H 660 mm
- Poids (net/brut) : 5,5 / 6,7 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Lampe chauffante flexible SARO Modèle CALIMA**

GTIN	4017337070572
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85394900

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil et les sources lumineuses peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les ouvertures d'aération de l'appareil doivent rester dégagées afin d'éviter toute surchauffe.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, à savoir le maintien au chaud des aliments. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que le plastique et le polystyrène hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Utilisez exclusivement les pièces de rechange recommandées par le fabricant, telles que les ampoules R40 ou BR40 d'une puissance maximale de 250 watts.
- Maintenez une distance de sécurité d'au moins 20 cm autour de l'appareil afin de garantir une circulation d'air suffisante.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas de dommages. En cas de défauts, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 15 °C et 30 °C.
- Avant de transporter ou de stocker l'appareil, assurez-vous qu'il soit complètement refroidi et débranché du secteur.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ni de matériaux abrasifs afin de protéger la surface de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.