FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2102	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Shaker à lait double SARO
Modèle SOTUS 2

GTIN	4017337071838
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84388091

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Avec 2 récipients de 0,75 litre, commutables individuellement
- 4 pieds antidérapants
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2 x 0,08 kW
- Dimensions : L 360 x P 170 x H 510 mm
- Poids (net/brut) : 6,9 / 7,6 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Shaker à lait double SARO Modèle SOTUS 2

GTIN	4017337071838
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84388091

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- L'installation et les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié. Ne retirez aucun composant de l'appareil de votre propre initiative.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les agitateurs en rotation présentent un risque de blessure : ne pas introduire les mains ni d'objets dans le bol mixeur lorsque l'appareil est en marche.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- L'appareil est exclusivement destiné au mélange de boissons. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- N'utilisez pas d'agitateurs endommagés ou mal fixés. Remplacez les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil.
- Le volume du lait peut doubler pendant le mélange : remplissez le bol en conséquence pour éviter tout débordement.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil est conçu pour un usage professionnel et ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides.
- Le bol mixeur ne passe pas au lave-vaisselle et doit être nettoyé à l'eau chaude savonneuse.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Un cordon endommagé ne doit pas être utilisé et doit être remplacé par un professionnel.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel qualifié.
- L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.