FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2107	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Grille-pain double à tubes de quartz SARO Modèle ALIVA

GTIN	4017337071852
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- Double chambre
- Chauffage par le haut et par le bas
- Minuterie
- Plaque ramasse-miettes
- Élément chauffant en quartz garantissant des résultats constants
- Plage de température : jusqu'à +250 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz – 3,15 kW
- Dimensions : L 493 x P 280 x H 334 mm
- Poids (net/brut) : 9,2 / 11,2 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Grille-pain double à tubes de quartz SARO Modèle ALIVA

GTIN	4017337071852
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage en intérieur et à la préparation d'aliments, notamment pour griller, cuire au four, rôtir et faire griller du pain. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- L'installation et les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié. Ne retirez aucun composant de l'appareil de votre propre initiative.
- Pendant son fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les ouvertures d'aération et la surface de l'appareil ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil et doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine et les accessoires recommandés afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.
- N'introduisez aucun aliment dans l'appareil avant qu'il n'ait été préchauffé conformément au mode d'emploi (première utilisation à vide).
- Videz et nettoyez régulièrement le tiroir à miettes afin de garantir des conditions d'hygiène optimales.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni dans des environnements humides.
- Respectez une distance de sécurité par rapport aux murs et aux matériaux inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque électrique.
- Il est recommandé de faire contrôler régulièrement l'appareil par du personnel qualifié afin de garantir la sécurité électrique.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.