FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2110	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Lampe chauffante de buffet SARO Modèle CAURUS noir

GTIN	4017337071814
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85394900

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (abat-jour) métal léger, noir
- Avec ampoule infrarouge (blanche) de 250 watts, culot E 27
- Longueur du câble : 2,00 m max.
- 1 lampe, blanche
- Distance optimale entre la lampe et les plats : 50 à 60 cm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,25 kW
- Dimensions : diamètre 175 mm, hauteur max. 2 000 mm
- Poids (net/brut) : 1,1 / 2,2 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Lampe chauffante de buffet SARO Modèle CAURUS noir

GTIN	4017337071814
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85394900

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur un support de fixation au plafond stable, horizontal et résistant à la chaleur.
- L'installation et les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié connaissant bien les réglementations nationales en matière d'installation.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil et la source lumineuse peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Ne touchez l'appareil ou la source lumineuse que lorsqu'il est éteint et complètement refroidi.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou remplacement de pièces, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- La circulation de l'air autour de l'appareil doit être assurée. Respectez une distance minimale de 10 cm par rapport aux murs et aux matériaux inflammables.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil et ne le couvrez pas afin d'éviter toute surchauffe.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Utilisez exclusivement les sources lumineuses recommandées par le fabricant (250 W maximum, culot E27).
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil est exclusivement conçu pour un usage professionnel en intérieur et pour le maintien au chaud des aliments. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas installé à proximité de matériaux ou de liquides facilement inflammables.
- Ne mettez pas l'appareil en marche sans surveillance et évitez toute modification susceptible de compromettre la sécurité.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à une minuterie ou à un système de commande à distance externe.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.
- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni de laine d'acier.
- Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de le remettre en service.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.