FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2125	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque chauffante SARO modèle KARIF

GTIN	4017337071791
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (couvercle) plastique
- Convient pour 3 bacs GN 1/3, profondeur 65 mm (non fournis)
- Plage de température : +30 à +85 °C
- Alimentation : 230 V – 50/60 Hz - 0,400 kW
- Dimensions : L 657 x P 381 x H 167 mm
- Poids (net/brut) : 5,6 / 7,6 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-2125	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque chauffante SARO modèle KARIF**

GTIN	4017337071791
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, retirez entièrement tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Les fentes d'aération et les éléments chauffants ne doivent pas être obstrués afin de garantir une répartition optimale de la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Vérifiez régulièrement que le câble n'est pas endommagé ; en cas de dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. Le remplacement doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- Après utilisation, éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et débranchez-le du secteur.
- Ne pas poser d'objets métalliques tels que des couteaux, des fourchettes ou du papier d'aluminium sur la plaque.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour l'usage prévu, à savoir le maintien au chaud des aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.