FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	444-1010	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Grill SARO
Modèle WOW GRILL 800

GTIN	4017337037322
ORIGINE	
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Résistances en acier inoxydable avec élément chauffant intégré
- 2 zones de cuisson
- Protection anti-éclaboussures en acier inoxydable sur trois côtés
- Grattoir et brosse de nettoyage inclus
- Atteint la température de service en 5 minutes
- 15 kg d'aliments à griller par heure
- Également utilisable comme grill à eau
- Convient à un usage professionnel
- Poids (net/brut) : 20 / 22 kg
- Plage de température : 0 / +320 °C
- Dimensions de la surface de cuisson : L 770 x P 470 mm
- Dimensions : L 795 x P 700 x H 150 mm
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - 9 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Grill SARO** **Modèle WOW GRILL 800**

GTIN	4017337037322
ORIGINE	
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- N'utilisez l'appareil que sous une hotte aspirante adaptée afin d'évacuer la fumée et les vapeurs en toute sécurité.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou rugueux.
- Nettoyez les grilles avec précaution à l'aide d'une brosse en fil de laiton pendant le fonctionnement ; faites attention à la chaleur.
- Retirez régulièrement la graisse et les résidus alimentaires du tiroir de récupération et nettoyez-le.
- Laissez l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et débranchez-le du secteur avant de le nettoyer.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.