FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1046	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson SARO Modèle GPK 810 1/3 rainurée, 2/3 lisse

GTIN	4017337070695
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable (plaque de cuisson) céramique
- 3 zones de cuisson réglables indépendamment
- Réglage continu de la température
- Plaque de cuisson : 1/3 rainurée, 2/3 lisse, avec revêtement céramique antiadhésif
- Pare-éclaboussures en céramique sur trois côtés
- Thermostat de sécurité
- Bac à graisse amovible
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 400 V - 50 Hz - 6 kW
- Dimensions : L 800 x P 460 x H 285 mm
- Dimensions de la plaque de cuisson : L 790 x P 400 mm
- Poids (net/brut) : 39 / 41 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	458-1046	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson SARO** **Modèle GPK 810 1/3 rainurée, 2/3 lisse**

GTIN	4017337070695
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Videz et nettoyez régulièrement le bac à graisse amovible afin d'éviter l'accumulation de graisse.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.