FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1050	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuiseur à œufs SARO
Modèle DAMO

GTIN	4017337048700
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85161080

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Thermostat de régulation
- Pour 6 œufs
- Thermostat de sécurité
- Interrupteur marche/arrêt
- Avec repères de couleur
- Poids (net/brut) : 4,1 / 6,1 kg
- Dimensions : L 310 x P 340 x H 290
- Plage de température : 0/+90 °C
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1,2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	458-1050	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	Cuiseur à œufs SARO Modèle DAMO

GTIN	4017337048700
ORIGINE	Portugal
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85161080

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur afin d'éviter tout basculement ou déversement.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, l'eau et les pièces de l'appareil peuvent devenir extrêmement chaudes – il existe un risque de brûlure.
- Ne touchez pas directement les surfaces chaudes ni l'eau avec les mains. Utilisez toujours les paniers fournis pour plonger et retirer les aliments.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tout court-circuit et tout dommage.
- Débranchez l'appareil du secteur après chaque utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de vider l'eau ou de commencer le nettoyage.
- Le récipient doit être détartré régulièrement afin d'éviter la formation de dépôts calcaires et de préserver ses performances.
- Évitez de l'utiliser à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements humides.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans un niveau d'eau suffisant : cela pourrait endommager l'élément chauffant et provoquer une surchauffe.
- Retirez toujours le couvercle avec précaution, car la vapeur chaude qui s'en échappe peut causer des brûlures.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer la surface de l'appareil.
- L'appareil est exclusivement destiné à l'usage prévu, à savoir la cuisson des œufs. Toute autre utilisation peut compromettre la sécurité.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Les raccordements électriques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Maintenez l'appareil propre et retirez régulièrement les résidus alimentaires afin de garantir des conditions d'hygiène optimales et de prolonger sa durée de vie.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.